

26.15 奥克斯定频一拖四机组模块机空调器故障代码含义（见表 26-13）

表 26-13 奥克斯定频一拖四机组模块机空调器故障代码含义

故障代码					故障内容
电源灯	运行灯	定时灯	化霜灯	字符	
亮	亮	灭	闪	Pr: 01	室内盘管温度传感器损坏
亮	灭	闪	闪	Pr: 02	室外盘管温度传感器损坏
亮	灭	亮	闪	Pr: 03	制冷防冻结
亮	闪	亮	灭	Pr: 04	制冷防过载
亮	闪	闪	灭	Pr: 06	回气温度传感器损坏
亮	亮	亮	闪	Pr: 08	制热超温
亮	闪	闪	闪	Er: 01	制冷剂不足
				Er: 07	室内机地址冲突
亮	亮	亮	灭	Er: 08	无室外机
亮	闪	亮	闪	Er: 11	电加热保护开关异常
亮	灭	闪	灭		制热防冷风
				Po: 02	室外环境温度传感器损坏
				Eo: 00	通信故障