

## 26.24 奥克斯 LSQWRF65MZ/D、LSQWRF115MQ/F 模块机空调器故障代码含义

1. 奥克斯 LSQWRF65MZ/D、LSQWRF115MQ/F 模块机空调器电子膨胀阀故障代码含义 (见表 26-23)

表 26-23 奥克斯 LSQWRF65MZ/D、LSQWRF115MQ/F 模块机空调器电子膨胀阀故障代码含义

故障代码	故障内容	维修方法
Er: 0	通信故障	按初始开度运行
Er: 1	1#制冷温度传感器损坏	制冷或抽湿状态运行
Er: 2	1#制热温度传感器损坏	制热状态运行
Er: 3	1#回气温度传感器损坏	按初始开度运行
Er: 4	2#制冷温度传感器损坏	制冷或抽湿状态运行
Er: 5	2#制热温度传感器损坏	制热状态运行
Er: 6	2#回气温度传感器损坏	按初始开度运行

2. 奥克斯 LSQWRF65MZ/D、LSQWRF115MQ/F 模块机空调器机组故障代码含义 (见表 26-24)

表 26-24 奥克斯 LSQWRF65MZ/D、LSQWRF115MQ/F 模块机空调器机组故障代码含义

故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
Pr: 03	1#排气温度传感器损坏	Er: 08	出水温度传感器损坏
Pr: 01	1#室外盘管温度传感器损坏	Er: 07	相序保护
Pr: 04	1#机组制冷防过载	Er: 12	2#系统高压保护
Pr: 05	制冷防冻结保护	Er: 13	2#系统低压保护
Pr: 06	水流不足温差保护	Er: 14	2#排气超温
Pr: 07	冬季防冻保护	Er: 15	冰点保护
Pr: 11	2#室外盘管温度传感器损坏	Er: 16	制冷剂不足
Pr: 13	2#排气传感器损坏	Er: 17	制热超温
Pr: 14	2#机组制冷防过载	Eo: 01	回水温度传感器损坏
Er: 02	1#系统高压保护	Eo: 03	主模块出水温度传感器损坏
Er: 03	1#系统低压保护	Eo: 05	主模块水流开关断开
Er: 04	1#排气超温	Eo: 08	两机组同时严重保护
Er: 05	水流开关断开	Eo: 00	通信故障
Er: 06	室外风机过载	Po: 01	室外环境温度传感器损坏