

## 7. 故障代码 E5 的检修流程

故障代码 E35	室内指示灯	红灯：灭	绿灯：闪
	室外指示灯	红灯：闪 1 次	绿灯：闪

故障代码 E5 的含义为制冷超负荷，如图 19-12 所示。

检修方法如下：

(1) 室外盘管温度传感器的特性是否异常？特性值：30℃时，约为 80kΩ；40℃时，约为 50kΩ。

(2) 是否超负荷运转（室外机通风不畅，外界气温高等）？发生超负荷现象时，很有可能在其前后出现高压、压缩机出口制冷剂盘管温度异常的现象。