

14.2.4 风扇电动机运转异常

检查遥控器液晶屏显示故障代码 R6，室内机的 LEDA、LEDB 灯均闪烁。

(1) 检测方法：通过圆形 IC 检测风扇电动机运转中的转速，来判断其是否有故障。当风扇电动机处于最高转速，但转速低于设定制热的 50% 以下时。

(2) 产生的原因：风扇电动机局部断路；风扇电动机内部断路；风扇电动机接线断路；室内机 PCB “1” 不良造成检测错误；室内机 PCB “2” 不良造成检测错误。

获取更多资料

蓝领星球