

26.17 奥克斯 G(R)—120/(D) GMY、G(R)—140/(D) GMY 单系统高/低静压风管机模块机空调器故障代码含义(见表 26-15)

表 26-15 奥克斯 G(R)—120/(D) GMY、
G(R)—140/(D) GMY 单系统高/低静压风管机模块机空调器故障代码含义

故障代码					故障内容	维修方法
字符	电源灯	化霜灯	定时灯	运行灯		
Pr: 01	亮	闪	灭	亮	室内盘管温度传感器损坏	限时运行
Pr: 02	亮	闪	闪	灭	室外盘管温度传感器损坏	停机
Pr: 03	亮	闪	亮	灭	制冷防霜冻保护	停机
Pr: 04	亮	灭	亮	闪	制冷防过载保护	改变室内机风速、停机保护

(续)

故障代码					故障内容	维修方法
字符	电源灯	化霜灯	定时灯	运行灯		
Pr: 05	亮	闪	灭	闪	排气温度传感器损坏	取消排气温度过高保护
Pr: 08	亮	闪	亮	亮	制热超温保护	改变室内机风速、停外风机、压缩机
Po: 08	亮	灭	灭	亮	初始制热室外盘管温度保护	室外盘管温度上升后复位恢复
Er: 04	亮	亮	闪	灭	高压保护	停机
Er: 05	亮	亮	闪	闪	低压保护	停机
Er: 06	亮	亮	亮	闪	排气超温保护	停机
Er: 07	亮	亮	闪	亮	过载	停机
Er: 08	亮	灭	亮	亮	无室外机	停机
Er: 11	亮	闪	亮	闪	电加热超温	停机
Eo: 03	亮	亮	亮	亮	相序保护	停机
Eo: 00	停机				通信故障	