

遥控器进入强制模式功能，遥控器设定制冷 16 度（制热 32 度），高风速开机，压缩机启动后，**5 秒内按强力键 10 次，蜂鸣器响 2 声后则已进入强制制冷（热）模式**。然后设定温度 22 度（制热 26 度），机组按定频运行。

遥控器进入强制模式功能，**5 秒内按健康键 10 次，蜂鸣器响 4 声后则已进入强制运行模式**，设定温度小于 24 度按制冷运行，大于等于 24 度按强制制热运行 格力设定温度 16 度，遥控开机，整机运行 30 分钟后，保持额定频率。

获取更多资料 微信搜索蓝领星球