

## 21.2 格兰仕 KFR—51LW (2006) 柜式空调器故障代码含义 (见表 21-1)

在使用过程中发生故障时, 空调器会自动停止和进入自检状态, 并且通过操作面板上的温度指示灯来显示故障位置。当故障出现时, 18℃灯亮; 另外除相应故障灯亮以外, 其余灯均不亮。在检测期间, 一切执行元器件均不起作用。

表 21-1 格兰仕 KFR—51LW (2006) 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	维修方法
29℃灯闪	室外机组, 室内机和室外机之间接线错误	检查接线 检查室外机
28℃灯闪	室内环境温度传感器 (RT1) 插头接触不良, 温度传感器损坏	检查接线 检查温度传感器 如以上两项均无问题, 则替换室内机控制板
27℃灯闪	盘管温度传感器 (RT2) 插头接触不良, 温度传感器损坏	检查接线 检查温度传感器 如以上两项均无问题, 则替换室内机控制板
24℃灯闪	室内机结霜保护, 空气循环通道受阻, 过滤网阻塞, 室内机风扇电动机工作不正常	移去障碍物 清洗过滤网 检查室内机风扇电动机