

26.19 奥克斯 G(R)—420(D)GY、G(R)—540(D)GY、G(R)—640DW/(D)GY 四系统高静压风管机模块机空调器故障代码含义 (见表 26-17)

表 26-17 奥克斯 G(R)—420(D)GY、G(R)—540(D)GY、G(R)—640DW/(D)GY 四系统高静压风管机模块机空调器故障代码含义

故障代码					故障内容
电源灯	绿灯	黄灯	化霜灯	字符	
亮	亮	灭	闪	Pr: 01	室内盘管温度传感器损坏
亮	灭	闪	闪	Pr: 02	室外盘管温度传感器损坏
亮	灭	亮	闪	Pr: 03	制冷防冻结
亮	闪	亮	灭	Pr: 04	制冷防过载
亮	闪	闪	灭	Pr: 06	回风温度传感器损坏
亮	亮	亮	闪	Pr: 08	制热超温
亮	闪	闪	闪	Er: 01	制冷剂不足
亮	闪	亮	闪	Er: 11	电加热保护开关异常
亮	灭	闪	灭		机组防冷风
可恢复性故障					
故障代码 (字符)	故障内容		进入条件	恢复条件	
Pr: 01	室内盘管温度传感器损坏		更换		

(续)

故障代码 (字符)	故障内容	进入条件	恢复条件
Pr: 02	室外盘管温度传感器损坏	更换	
Pr: 03	制冷防冻结	室内盘管温度 < EP01	室内盘管温度 ≥ EP01 + 14℃
Pr: 04	制冷防过载	室外盘管温度 > EP02	室外盘管温度 ≤ 50℃
Pr: 05	排气温度传感器损坏		更换
Po: 01	回风温度传感器损坏	定时运行	更换
Po: 02	室外环境温度传感器损坏	取消该功能	更换
严重故障			
故障代码	故障内容	进入条件	保护措施
Er: 01	排气温度过高	T 排 ≥ EP06 + 100	压缩机立刻停
Er: 02	制热超温	T 内管 > EP04	停压缩机
Er: 03	制冷剂不足	制冷 T 内管 ≥ EP03	停压缩机
Er: 04	高压保护	高压开关断开 ECO6	压缩机立刻停
Er: 05	低压保护	低压开关断开 ECO6	压缩机立刻停
Er: 06	室外风机过载	室外风机保护开关断开	压机外风机停
Eo: 00	通信故障	通信不正常	线控器报警
Eo: 01	室内风机过载	室内风机保护断开	系统停机
Eo: 02	电加热超温	室内机超温保护断开	关机
Eo: 03	相序保护	室外机相序保护断开	关机
Eo: 07	无室外机	室内机没有室外机信号	关机