

19.5 三菱 FDTN 型 206、306、405、506 吊顶式空调器故障代码含义 (见表 19-7)

表 19-7 三菱 FDTN 型 206、306、405、506 吊顶式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
检测灯 (黄灯闪)	盘管温度传感器或环境温度传感器损坏
闪 1 次	在接通电源后 6min 以上, 室内盘管温度传感器测量值为 -5°C 以下
闪 2 次	在压缩机运转 6min 以上, 室内环境温度传感器测量值为 -5°C 以下
闪 3 次	检测到室外保护装置不正常 (外部装置不正常)
闪 4 次	浮子开关动作、排水不正常、排水泵不正常
闪 5 次	在压缩机运转 40min 以上, 室内盘管温度传感器测量值为 25°C 以上
运转绿灯闪 2 次	电源过电压、欠电压保护, 即 176V 停、187V 开