

## 5.16 长虹 KFR—60LW/FS、KFR—71LW/FS、KFR—71LW/DFS、FS 系列、DFS 系列故障代码含义 (见表 5-16)

表 5-16 长虹 KFR—60LW/FS、KFR—71LW/FS、KFR—71LW/DFS、FS 系列、DFS 系列故障代码含义

故障代码	故障内容
E0	工作正常
E1	通信错误
P1	制冷过载
P2	制热过载
P5	空清异常
F1	高压开关保护
F2	外风机热保护
F3	内风机热保护
F7	温度传感器损坏或异常 (检测各温度)
F8	系统异常