

5.25 长虹 KFR—28GW/BP 变频空调器故障代码含义 (见表 5-25)

空调器发生异常而停机时,按遥控器的“传感器切换”按钮,开关面板上的指示灯显示故障代码。

表 5-25 长虹 KFR—28GW/BP 变频空调器故障代码含义

| 故障代码 | | | | 故障内容 |
|------|-----|-----|-----|-------------|
| 高效灯 | 运行灯 | 定时灯 | 电源灯 | |
| 室内机 | | | | |
| ● | ● | ● | ○ | 室内环境温度传感器故障 |
| ● | ● | ○ | ● | 室内盘管温度传感器故障 |
| ● | ● | ○ | ○ | 蒸发器浆结保护 |
| ● | ○ | ● | ● | 制热时过载保护 |
| ● | ○ | ● | ○ | 通信故障 |
| ● | ○ | ○ | ● | 瞬时停电 |
| ● | ○ | ○ | ○ | 过电流保护 |
| 室外机 | | | | |
| ● | ● | ● | ○ | 室外环境温度传感器故障 |
| ● | ● | ○ | ● | 室外盘管温度传感器故障 |
| ● | ● | ○ | ○ | 压缩机过热保护 |
| ● | ○ | ○ | ● | 过电流保护 |
| ○ | ● | ● | ● | 电压异常 |
| ○ | ● | ● | ○ | 瞬间停电 |
| ○ | ● | ○ | ● | 制冷过载保护 |
| ○ | ● | ○ | ○ | 不能化霜 |
| ○ | ○ | ● | ● | 功率模块异常 |
| ○ | ○ | ● | ○ | EEPROM 异常 |

注：“○”表示闪；“○”表示亮；“●”表示灭。