

## 三菱电机空调故障代码

故障代码	故障内容	适用型号
E1	操作开关线断、室内机电路板不良。	机型 FDF505HES
E2	室内机位置编号重复、室内机电路板不良。	
E3	无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源 OFF	
E4	室内机号码设定不正确（设定了 48 或 49）室内机电路板不良。	
E5	室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常（室外机室内机电源分开时）、	
E6	室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。	
E7	室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。	
E8	内机热交换器温度高（暖气时）、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。	
E10	操作开关多台控制时台数超过。	
E31	室外机号码重复、室外机电路板不良。	
E32	电源反相或缺 T 相（初级）、室外机电路板不良。	
E33	压缩机过电流、压缩机缺 S 相或 R 相（初级 52C 的次级配线）	
故障代码	故障内容	适用型号
E1	操作开关线断、室内机电路板不良。	机型 FDF304HEN、FDF504HES
E2	室内机位置编号重复、室内机电路板不良。	
E3	无对应室外机号码内外信号线断、室外机电源 OFF	
E4	室内机号码设定不正确（设定了 48 或 49）室内机电路板不良。	
E5	室内机、室外机通讯异常、室外机电源部分异常（室外机室内机电源分开时）、	
E6	室内机热交换器热敏电阻不良、室内机电路板不良。	
E7	室内机吸气热敏电阻不良、室内机电路板不良。	
E8	内机热交换器温度高（暖气时）、室内机热交换用热敏电阻短路、室内机电路板不良。	
E10	操作开关多台控制时台数超过。	
E31	室外机号码重复、室外机电路板不良。	
E32	电源反相或缺 T 相（初级）、室外机电路板不良。	
E33	压缩机过电流、压缩机缺 S 相或 R 相（初级 52C 的次级配线）	
E34	52C 的次级缺 T 相、室外机电路板不良。	
E35	室外机热交换器温度高（冷气时）、室外机热交换器用热敏电阻不良（短路）、室外机电路板不良。	
E36	压缩机出口冷媒管温度过高、压缩机出口冷媒管温度热敏电阻不良、室外机电路板不良。	
E37	室外机热交换器热敏电阻不良、室外机电路板不良。	
E38	室外机气温热敏电阻不良、室外机电路板不良。	
E39	压缩机出口冷媒管热敏电阻不良、室外机电路板不良。	
E40	室外机安全设备工作、室外机电路板不良~	
故障代码	故障内容	适用型号
E1	室外机电源关闭或电源线断开（保险、变压器坏）	机型 504-304 系列

E2	室内机机号重复或室内主板损坏
E3	室外机机号设定不良, 室外机信号线断开或电源关
E4	室外机机号设定不良或室内机主板损坏
E5	室外机电源关、室外侧信号线断或控制板损坏
E6	室内侧温度传感器开路或室内主控制板损坏
E7	室内机吸入温度传感器或室内主控制板损坏
E8	过热保护 (室内管温或室内主板损坏)
E9	运转开关误动作 (选择开关或室内主控制板损坏)
E10	多台中心控制时室内连接台数超过 17 台
E31	室外机侧机号重复或室外主控制板故障
E32	电源相序错、缺 T 相、外管温异常、外主板坏
E33	压缩机过载缺 S 或 R 相、52C 二次侧断开保护
E34	压缩机缺 T 相 (52C 二次侧) 室外主控制板损坏
E35	制冷时室外散热器超过设定或室外管温故障, 外主板坏
E36	室外排气管温过高保护 (35-80 型 120 度、90-200 型 135 度以上)
E37	室外管温开路, 室外主控制板故障
E38	室外温度传感器开路, 室外主控制板故障
E39	室外排气管温度传感器开路, 室外主控板故障
E40	室外机保护元件动作, 室外主控板故障

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球