

1.9 美的 KFR—23GW /IY、KFR—25 (35) GW /FY 空调器故障代码含义 (见表 1-12)

表 1-12 美的 KFR—23GW /IY、KFR—25 (35) GW /FY 空调器故障代码含义

工作灯	自动灯	定时灯	除霜灯	故障内容
○	⊙	○	●	压缩机过电流保护
⊙	⊙	⊙	●	室内风机转速失控
⊙	⊙	○	●	过零信号错或过零信号时间间隔不对
⊙	○	⊙	●	主芯片和计算机不能通信
⊙	○	○	●	室内机盘管温度传感器开路或短路
⊙	○	●	●	室内环温传感器开路或短路
○	⊙	⊙	●	室内风机熔断器熔断
⊙	●	⊙	●	室内机盘管温度过冷或过热保护
⊙	●	●	●	抽湿模式室内温度过低保护
●	○	○	○	上电时写 EEPROM 参数出错
○	○	○	○	上电时读写 EEPROM 参数出错
○	●	●	⊙	运行时读写 EEPROM 参数出错

注：“○”表示亮；“●”表示灭；“⊙”表示闪。