

## 26.7 奥克斯 RF—28W/AS10 匹柜式空调器故障代码含义

电源，过电压、欠电压灯亮：三相电源正常。

电源，过电压、欠电压灯闪：电源电压过低或过高（187~245V）异常。

除霜，断相灯亮：表示空调正常除霜运行。

除霜，断相灯闪：三相电源断相（检查信号线 H 与 LP）。

过载灯亮：空调正在 3min 延时。

过载灯闪：热保护 K 与压控器断开（检查信号线 B）。

室内外信号线接线端子的含义如下：A——电源相线，B——压控与热保护输入控制线（弱电地），C——压缩机输出控制线（弱电地），D——室外管温传感器输入连接线（弱电地），E——室内机输出控制线（弱电地），F——室外机输出控制线（弱电地），G——室外管温传感器输入连接线（直流信号），H——室外互感器输入控制线（直