

23.10 志高盘管式一拖二变频空调器故障代码含义

(1) 室内机故障代码含义 (见表 23-11)

故障时, 控制面板上的温度指示灯以不同的组合发光, 指示相应的故障代码。表中的“18℃”“28℃”均代表相应的温度指示灯。

表 23-11 志高盘管式一拖二变频空调器室内机故障代码含义

故障代码 指示灯亮	故障内容
18℃、28℃	室内环境温度传感器故障
18℃、27℃	室内盘管温度传感器故障
18℃、26℃	通信故障
18℃、29℃	室外机异常

(2) 室外机故障代码含义 (见表 23-12)

表 23-12 志高盘管式一拖二变频空调器室外机故障代码含义

故障代码				故障内容
LED1	LED2	LED3	LED4	
亮	灭	灭	灭	室外环境温度传感器故障
灭	亮	灭	灭	室外盘管温度传感器故障
亮	亮	灭	灭	压缩机排气温度传感器故障
灭	灭	亮	灭	总回气温度传感器故障
亮	灭	亮	灭	A 机回气温度传感器故障
灭	亮	亮	灭	B 机回气温度传感器故障
亮	亮	亮	灭	电源过、欠电压保护
灭	灭	灭	亮	总电流过流保护
亮	灭	灭	亮	IPM 故障 (过电流、过电压、过热)
灭	亮	灭	亮	压缩机过热 (开关量) 保护
亮	亮	灭	亮	EPROM 故障
闪	灭	灭	灭	A 机进冷/过热保护
灭	闪	灭	灭	B 机进冷/过热保护
闪	闪	灭	灭	电流保护
灭	灭	闪	灭	排气保护
闪	灭	闪	灭	电压保护
灭	闪	闪	灭	制冷保护