

22.3 东芝 1.12kW (1.5 匹) 空调器室内机故障自诊断功能 (见表 22-3)

表 22-3 东芝 1.12kW (1.5 匹) 空调器室内机故障自诊断功能

故障代码		故障内容	检查代码
指示灯	字符		
运行显示灯闪, 1Hz		电源失灵 (当接通电源时)	
运行显示灯闪, 5Hz	00	温度传感器 TA 短路/损坏	0C
运行显示灯闪, 5Hz	00	盘管温度传感器 TC 短路/损坏	0D
运行显示灯闪, 5Hz	00	室内风扇的风扇锁定异常, IC03、D15 短路/损坏	11
运行显示灯闪, 5Hz	00	室内 PCB 失灵	12
运行和时钟显示灯闪, 5Hz	01	热熔丝熔断 (室内风扇电动机过热)	14
运行、时钟和风扇显示灯闪, 5Hz	03	制冷剂不足或冷却循环故障 盘管温度传感器开裂/短路/损坏 过载继电器故障	09