

## 7. 故障代码 E35 的检修流程

故障代码 E35	室内指示灯	红灯：灭	绿灯：闪
	室外指示灯	红灯：闪 1 次	绿灯：闪

故障代码 E35 的含义为室内机冷气超负载运转。检修应为室外热交换器温度是否超过 70℃，室外机的排风是否排风循环不畅。

获取更多资料

微信搜索蓝领星球