

## 1、>连接内外机铜管

步骤：

- ① 拧开截止阀螺帽，铜管喇叭口对准截止阀中心；
- ② 首先用手旋上管螺母至无法转动，然后用扳手拧紧



注意：整个对接过程速度要尽快，同时避免杂物进入系统。

获取更多资料 微信搜索 空调维修 领球