

一、海信 KFR—65LW/D、KFR — 28GW、KFR — 25GW、KF-25GW 空调强制开机方法：

(1) 先按住应急开关，再接通 220V 电源—自检测—LED 全亮—继电器（全部）吸合—再按一次，切断。

(2) 按住开关面板上应急按钮 5 秒钟以上，进入强制制冷方式。

二、海信 KFR—26/27/34/33GW*2 空调强制开机方法：

将面板上的拨动开关拨至“试运转”状态，便可进入强制制冷方式。

三、海信定速柜机强制开机方法：

定速柜机一般情况下，同时按住温度调节“上”、“下”两个键，即可进入强制制冷方式。此时空调先自检测传感器故障，若有蜂鸣器响 6 声后显示故障代码，之后压缩机无延时，进行模式切换时压缩机不停。

四、海信 KFR—35GW、KFR — 40GW/BP，KFR—32GW / BP、KFR—36GW / ABP 空调

用遥控器设定“制冷”模式开机，将开关面板上的拨动开关由“开”拨至“试运转”，进入强制制冷方式，此时定频。

五、海信 KFR — 28GW/BP 空调强制开机方法

按住开关面板上应急开关 5 秒以上，进入强制制冷方式，定频运转。

六、海信 KFR—50LW/BP、KFR — 60LW/BP、KFR — 50LW/ABP 空调

强制开机方法：

- (1) 按住显示面板上应急开关 5 秒以上进入强制制冷方式。
- (2) 连续按遥控器上的高效键 6 次以上（每秒 2 次，蜂鸣器声响为一次）进入标准制冷、制热工作模式（65/85Hz）

七、海信 KFR — 28GW/BP 空调

将开关面板上拨动开关由“运行”拨至“测试”，进入强制制冷方式，定频运转。

八、海信 KFR—26GW/BP、KFR — 36GW/ABP、KFR — 36GW / ZBP 空调

开机后将面板的拨动开关拨到“试运转”上，可实现定频运转

九、海信 KFR—3601GW/BP、KFR-3602GW/BP、KFR —

4001GW/ZBP、KFR—4501GW/BP，空调强制开机方法：

- (1) 按住应急开关一次为开机，再按一次为关机。控制器根据室温自

动判断进入相应的工作模式。工作模式一旦确定，不能改变，除非切断电源重新上电。

①室温 $>26^{\circ}\text{C}$ 时，制冷运行，室内温度设定为 26°C ，室内风设定为自动。

②室温 $<23^{\circ}\text{C}$ 时，制热运行，室温设定为 23°C ，室内风设定为自动。

③ $23^{\circ}\text{C}<$ 室温 $<26^{\circ}\text{C}$ 时，送风运行，室内风速设定为自动。

(2) 空调器通电后按住应急开关停留 5 秒以上，控制器进入试运行，试运行为强制制冷，与室温无关。

(3) 按住应急开关后接通电源，空调器室内机蜂鸣器响 2 声后，进入自检

获取更多资料 微信搜索蓝领星球