

26.6 奥克斯 KFR—40GW/BPY—R 空调器故障代码含义 (见表 26-5)

表 26-5 奥克斯 KFR—40GW/BPY—R 空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
E0	参数错误
E1	室内、外机通信故障
E2	过零检测出错
E3	风机速度失控
E4	热熔丝熔断保护
E5	室外环境温度传感器故障
E6	室内环境温度传感器故障
P0	模块保护
P1	电压过高或过低保护
P2	压缩机顶部温度保护

运行时 LED 灯显示正常。

(1) 工作灯

正常开机时 (工作灯) LED4 亮。

正常关机时 (工作灯) LED4 灭。

(2) 化霜灯

化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯) LED1 亮。

化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯) LED1 灭。

(3) 定时灯

定时功能有效时 (定时灯) LED2 亮。

定时功能无效时 (定时灯) LED2 灭。

(4) 换气灯

连续换气运行时 (连续换气灯) LED3、LED5 亮。

连续换气停止时 (连续换气灯) LED3、LED5 灭。

自动换气运行时 (自动换气灯) LED6、LED7 亮。

自动换气停止时 (自动换气灯) LED6、LED7 灭 (1Hz 闪)。