

### 32.17 TCL KF (Rd) —52LW/G、KF (Rd) —71LW/G、KF (Rd) —52LW/M、KF (Rd) —71LW/MF 柜式空调器故障代码含义 (见表 32-17)

出现故障时,蜂鸣器长鸣 3 声,并显示故障代码。若同时出现多个故障,则故障代码交替显示。

表 32-17 TCL KF (Rd)—52LW/G、KF (Rd) —71LW/G、KF (Rd)—52LW/M、KF (Rd)—71LW/MF 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	检测方法	维修方法
E1	室内环境温度传感器故障	检查温度传感器阻值是否正确或断路、短路,按照温度传感器阻值参数检测 $R_{25^{\circ}\text{C}} = 23 (1 \pm 5\%) \text{ k}\Omega$	如损坏,更换传感器
E2	室内盘管温度传感器故障	检测温度传感器插接是否良好,按照温度传感器阻值参数检测 $R_{25^{\circ}\text{C}} = 10 (1 \pm 5\%) \text{ k}\Omega$	