

2.1 科龙 KFR—28 变频空调器故障代码含义（见表 2-1、表 2-2）

表 2-1 科龙 KFR—28 变频空调器室内机故障代码含义

E504	E503	故 障 内 容	E504	E503	故 障 内 容
●	○	正常停机	○	○	瞬间≥9A
●	○	电源电压低于 150V	○	○	功放晶体管异常
○	●	压缩机过电流			

- 注：1. 制热时，空调器在除霜期间，室内中间功率指示灯亮。
 2. 若室内功率指示灯首尾各有一个灯亮，表示与室外机之间通信故障。
 3. “○” 表示亮；“●” 表示灭；“○” 表示闪。

表 2-2 科龙 KFR—28 变频空调器室外机故障代码含义

DS1 (绿)	DS2 (红)	DS3 (红)	DS4 (红)	故 障 原 因
○	●	●	●	正常状态（通信工作正常）
○	○	○	○	通信故障
○	○	●	●	欠电压保护
○	●	○	●	过电流保护
○	●	●	○	过热保护
○	○	○	●	过载 I 保护
○	○	●	○	过载 II 保护
○	任意	任意	任意	开关电源故障

注：“○” 表示闪；“○” 表示亮；“●” 表示灭。