

## 6. 故障代码 E32、E34 的检修流程

故障代码 E32、E34	室内指示灯	红灯：灭	绿灯：闪
	室外指示灯	红灯：闪 1 次	绿灯：闪

故障代码 E32、E34 的含义为 T 相电源的配线出现错误。检修应为检查 T 相电源的配线是否松动，T 相电源配线是否通过室外机电路板上的电流传感器。

获取更多资料

微信搜索 蓝领星球