

23.9 志高壁挂式一拖二变频空调器故障代码含义

(1) 室内机故障代码含义 (见表 23-9)

表 23-9 志高壁挂式一拖二变频空调器室内机故障代码含义

故障代码		故障内容
运行灯	定时灯	
亮	闪 (1 次/8s)	室内环境温度传感器故障
亮	闪 (2 次/8s)	室内盘管温度传感器故障
亮	闪 (6 次/8s)	室内风机故障
亮	闪 (5 次/8s)	通信故障
亮	闪 (7 次/8s)	室外机异常

(2) 室外机故障代码含义 (见表 23-10)

表 23-10 志高壁挂式一拖二变频空调器室外机故障代码含义

故障代码				故障内容
LED1	LED2	LED3	LED4	
亮	灭	灭	灭	室外环境温度传感器故障
灭	亮	灭	灭	室外盘管温度传感器故障
亮	亮	灭	灭	压缩机排气温度传感器故障
灭	灭	亮	灭	压缩机回气温度传感器故障
亮	灭	亮	灭	A 机回气温度传感器故障
灭	亮	亮	灭	B 机回气温度传感器故障
亮	亮	亮	灭	电源过电压、欠电压保护
灭	灭	灭	亮	总电流过电流保护
亮	灭	灭	亮	IPM 保护 (过电流、过电压、过热)
灭	亮	灭	亮	压缩机排气异常
亮	亮	灭	亮	EPROM 故障
闪	灭	灭	灭	A 机过冷/过热保护
灭	闪	灭	灭	B 机过冷/过热保护
闪	闪	灭	灭	电流保护
灭	灭	闪	灭	排气保护
闪	灭	闪	灭	电压保护