

14.2.3 工作一会儿室内机停止运转

检查遥控器液晶屏显示故障代码 R5，室内机的两个 LED 灯均闪烁。

(1) 检测方法：在制冷时，根据室内热交换器温度热敏电阻检测的温度，室内热交换器温度达到 0°C 以上时，防止结冰控制（停机）。

在制热时，根据室内热交换器温度热敏电阻检测的温度，进行高压控制（停机、室外风扇停转等），制热时室内热交换器温度达到 67°C 以上。

(2) 产生的原因：室内机空气过滤网脏堵停机；室内机热交换器过脏而停机；空气短路停机；室内热交换器温度热敏电阻不良导致检测错误；室内机 P 板不良导致检测错误。

(3) 排除方法：请按技术要求进行诊断和排除。