

32.2 TCL KF (R) —23GWJK1、KF (R) —32GW、KF (R) —32GW/ (B) 1、KFR—25GW/LK 空调器故障代码含义 (见表 32-2)

表 32-2 TCL KF (R) —23GWJK1、KF (R) —32GW、KF (R) —32GW/ (B) 1、KFR—25GW/LK 空调器故障代码含义

故障代码		故障内容	检测方法	维修方法
定时灯	运行灯			
亮	闪 (1 次/8s)	室内盘管温度传感器故障	检查温度传感器阻值是否正确或断路、短路; 按照温度传感器阻值参数检测 $R_{25^{\circ}\text{C}} = 23 (1 \pm 5\%) \text{ k}\Omega$	如损坏, 更换传感器
亮	闪 (2 次/8s)	室内环境温度传感器故障	检测温度传感器插接是否良好, 按照温度传感器阻值参数检测 $R_{25^{\circ}\text{C}} = 10 (1 \pm 5\%) \text{ k}\Omega$	如损坏, 更换传感器

(续)

故障代码		故障内容	检测方法	维修方法
定时灯	运行灯			
闪 (5 次/8s)	亮	室外机异常	检查室外冷凝器翅片是否过脏	如过脏, 用自来水清洗, 清洗时请勿把水溅到电器部件上
	亮	防结霜保护	检查室外除霜传感器插接是否良好	如除霜传感器接触不良, 重新插接
	闪 (1 次/2s)	防冷风、化霜	检测室外机除霜传感器阻值是否正确或断路、短路	如传感器坏, 更换同参数传感器