

一、四灯天花空调机故障代码表

自检信息	发光管自检代码	说明
除霜提示	闪烁 1 次/1 秒	开机显示（运行灯）
防冷风提示	闪烁 1 次/3 秒	开机显示（运行灯）
室温传感器故障 常亮	运行灯闪烁 2 次/4 秒	关机显示，保护灯
管温传感器故障 常亮	运行灯闪烁 3 次/5 秒	关机显示，保护灯
室外机异常	运行灯闪烁 4 次/6 秒	关机显示，保护灯常亮
室内蒸发器结霜保护 保护灯常亮	运行灯闪烁 5 次/7 秒	关机显示，保
外反馈故障	运行灯闪烁 7 次/9 秒	关机显示，保护灯常亮
过热保护	运行灯闪烁 8 次/10 秒	关机显示，保护灯常亮
水泵故障	运行灯闪烁 9 次/11 秒	关机显示，保护灯常亮

二、两灯天花机故障代码表

红灯闪烁情况	故障意义
2 次/4 秒	盘管故障
3 次/5 秒	室温故障
4 次/6 秒	水泵故障
5 次/7 秒	室外故障
6 次/8 秒	防结霜保护
7 次/9 秒	室外机组（过流，电网电压异常）

8次/10秒

过热保护

三、风管机、风机盘管、洁净空调液晶屏显示故障代码表

故障内容	LCD 显示内容
室内房间温度传感器故障	E2
室内盘管温度传感器故障	E3
低压保护	E4
结霜保护	E8
过流或相序保护	E7
过热保护	E8
系统控制主板通讯故障	E1
室外机异常保护	E9

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球