

## 5.18 长虹 KF—75LW/W-3S、KFR—75LW/D3S、KFR—120LW/WDS、KF—120W/WS 故障代码含义 (见表 5-18)

表 5-18 长虹 KF—75LW/W-3S、KFR—75LW/D3S、KFR—120LW/WDS、KF—120W/WS 故障代码含义

故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
E1	主控板与面板之间通信错误	H1	压缩机过电流
E2	主控板与室外板之间通信错误	H2	压缩机过电流保护
F1	高压开关保护	H3	检测不到压缩机电流
F2	室外风扇电动机热保器动作	P1	制冷过载保护
F3	室内风扇电动机热保器动作	P2	制热过载保护
F4	低压开关保护	P3	系统异常保护
F5	逆相保护	P4	自动模式下室内温度传感器异常
F6	断相保护		