

### 32.7 TCL KF (Rd) —50LW/EY (Rd) —60LW/EY、KF (Rd) —75LW/EY5、KF (Rd) —75LW/ESY5 柜式空调器故障代码含义 (见表 32-7)

表 32-7 TCL KF (Rd) —50LW/EY (Rd) —60LW/EY、KF (Rd) —75LW/EY5、KF (Rd) —75LW/ESY5 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	检测方法	维修方法
E4	制冷系统故障	检查制冷系统是否堵塞, 观察制冷系统 (制冷、制热) 压力是否异常, 毛细管是否结霜不化	如制冷系统堵塞, 清洗吹污, 干燥处理, 抽真空, 定量加制冷剂
E5	室内环境温度传感器故障	检查温度传感器阻值是否正确或断路、短路, 按照温度传感器阻值参数检测 $R_{25^{\circ}\text{C}} = 23 (1 \pm 5\%) \text{ k}\Omega$	如损坏, 更换传感器
E6	室内盘管温度传感器故障	检测温度传感器插接是否良好, 按照温度传感器阻值参数检测 $R_{25^{\circ}\text{C}} = 10 (1 \pm 5\%) \text{ k}\Omega$	如损坏, 更换传感器
E7	室外盘管温度传感器故障	检查温度传感器阻值参数是否改变	如改变按排气管故障