

(13) 故障内容：室内机定时指示灯闪 5 次。代码含义：过电流保护。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测电源电压是否大大低于 187V	指针式万用表	检查电源线、开关、接线、压线是否符合要求，接线是否良好	若电源线容量不符合要求，应重新按技术要求更换线材，改善供电条件
2	检测制冷系统制冷剂是否填充过多	指针式压力表	采用应急定频制冷运行，测制冷低压压力是否异常	如制冷剂填充过多，应重新定量加制冷剂
3	检查室外机电路板电流互感器，检测电路板	指针式万用表	按技术要求检测	如电路板损坏，应更换