

(12) 故障内容：室内机定时指示灯闪4次。代码含义：压缩机排气温度超过120℃保护。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检查制冷系统制冷剂是否泄漏	指针式压力表	采用应急定频制冷运行，检测制冷低压压力	如制冷系统泄漏，应检漏并维修漏点，定量补制冷剂
2	检测压缩机温度传感器电阻值是否错，是否短路、断路	指针式万用表	按照温度传感器电阻值参数测量	如传感器坏，应更换

9

续表

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
3	检测连机管是否被压扁	目视观察	检查连机管弯管处是否弯管角度过小而弯瘪	如连机管弯瘪，应重新整理管路
4	检查制冷系统是否堵塞	指针式压力表	观察制冷系统（制冷、制热）压力是否异常，毛细管是否结霜	如制冷系统堵塞，应清洗吹污，且在干燥处理，抽真空并定量加制冷剂
5	检查二、三通截止阀是否未全部打开	扳手	观察截止阀阀芯是否未全部打开	如截止阀未全部打开，应重新全部打开