

四面出风嵌入式机组（天花机/吸顶机）

本岛版:Q 2003-2004			
运行	定时	电源	故障原因
闪	灭	闪	四次过流(电流大于 16A)/室外故障
闪	灭	灭	水满或水位开关故障
灭	闪	灭	T 室温传感器开路或短路
灭	灭	闪	T 内盘传感器开路或短路
达峰版:A 2004-2005			
运行	定时	电源	故障原因
⊙	☆	☆	浮子开关故障或水位过高
☆	☆	☆	低压或相序保护
⊙	☆	⊙	T 室内温度传感器故障
☆	⊙	☆	T 内盘温度传感器故障
⊙	⊙	☆	T 外盘温度传感器故障
☆	⊙	⊙	化霜运行或防冰结保护(非故障)
☆	☆	⊙	辅助电加热超温保护
上表:⊙表示维持原状态不变, ☆表示闪烁			

华威版:	B\C 控制板 QRD-3F-HWE2 60070109100			
代码	故障原因	电源	运行	定时
Po:01	T 回风传感器损坏	灭	亮	亮
Po:03	制冷防霜冻保护 T 内管<-2℃	亮	灭	亮
Po:04	制冷过载保护 T 外管>60℃	灭	亮	亮
Po:06	T 内管传感器损坏	亮	亮	灭
Po:07	T 外管传感器损坏	亮	灭	亮
Po:11	制热超温保护 T 内管>66℃	亮	亮	亮
Po:12	提水泵恢复性故障	亮	亮	亮
Eo:01	提水泵严重性故障	亮	亮	亮
Eo:02	外机保护开关断开 (P2)	灭	亮	亮
Eo:03	超温保护开关断开 (P1)	亮	亮	亮
-	制热防冷风保护(非故障)	灭	灭	亮
-	化霜运行(非故障)	灭	亮	灭
-	远程控制等待信号(非故障)	亮	灭	灭
华威版:	CL 控制板 QRD-SN3F-HWE2 60070113800			
控制板 GRD-SW1C-HWE2 60070110500				
代码	故障原因	电源	运行	定时
Pr:01	T 内管传感器损坏	闪	亮	灭
Pr:02	T 外管传感器损坏	闪	灭	闪
Pr:03	制冷防霜冻保护	闪	灭	亮
Pr:04	制冷防过载保护	灭	闪	亮

Pr:05	T 排气传感器损坏	闪	闪	灭
Pr:06	T 回风传感器损坏	灭	闪	闪
Pr:08	制热超温保护	闪	亮	亮
Pr:11	水位开关恢复性保护	闪	亮	闪
非故障	制热防冷风保护	灭	灭	闪
非故障	化霜运行	灭	闪	灭
非故障	远程控制等待信号	闪	灭	灭
Er:04	高压开关保护	亮	灭	闪
Er:05	低压开关保护	亮	闪	闪
Er:06	排气超温保护	亮	闪	亮
Er:07	电流过载保护	亮	亮	闪
Er:08	无室外机	灭	亮	亮
Er:11	水位开关严重保护	闪	闪	亮
Er:12	超温保护开关断开	灭	亮	闪
Eo:00	通讯故障	-	-	-
Eo:03	相序保护	闪	闪	闪

海诚版: C2 控制板 QRD-3F-HCE3 60070113300			
C3\C5 (ROHS)控制板 QRD-3F-HCE4 R60070115300			
代码	故障原因	显示方式 1 灯板	显示方式 2 遥控接收盒
E0	缺氟保护	运行闪 11 次/2 秒	故障灯闪 11 次, 停 2 秒
E1	T 室内环境温度异常	定时闪 1 次/2 秒	故障灯闪 1 次, 停 2 秒
E2	T 室外盘管温度异常	定时闪 2 次/1 秒 定时闪 8 次/8 秒	故障灯闪 2 次, 停 2 秒
E3	T 室内盘管温度异常	定时闪 2 次/8 秒	故障灯闪 3 次, 停 2 秒
E4	冷凝排水系统故障	定时闪 4 次/8 秒	故障灯闪 4 次, 停 2 秒
E5	线控器通讯故障	-	-
E6	外机保护(相序/低压)	定时闪 6 次/8 秒	故障灯闪 6 次, 停 2 秒
E7	T 冷凝温度传感器异常	-	故障灯闪 7 次, 停 2 秒
E8	T 排气温度传感器异常	-	故障灯闪 8 次, 停 2 秒
E9	高压保护	运行闪 9 次/2 秒	故障灯闪 1 次, 停 2 秒
	低压保护	-	故障灯闪 3 次, 停 2 秒
EA	T 排气温度保护 > 125°C	-	故障灯闪 10 次, 停 2 秒
F1	内外机通讯故障	-	故障灯闪 5 次, 停 2 秒
无	室内制热过载保护	-	-
无	化霜运行(非故障)	运行灯一直闪	-

获取更多资料 微信搜索蓝领星球