

压缩机 1 高压保护	E1	户式(别墅)机双系统
系统 1 防冻结保护	E2	户式(别墅)机双系统
压缩机 1 低压保护	E3	户式(别墅)机双系统
压缩机 1 排气温度保护	E4	户式(别墅)机双系统
压缩机 1 过载保护	E5	户式(别墅)机双系统
水泵过载保护	E6	户式(别墅)机双系统
水流开关保护	E7	户式(别墅)机双系统
风机 1 过载保护	E8	户式(别墅)机双系统
系统 1 防高温保护	E9	户式(别墅)机双系统
压缩机 2 高压保护	b1	户式(别墅)机双系统
系统 2 防冻结保护	b2	户式(别墅)机双系统
压缩机 2 低压保护	b3	户式(别墅)机双系统
压缩机 2 排气温度保护	b4	户式(别墅)机双系统
压缩机 2 过载保护	b5	户式(别墅)机双系统
风机 2 过载保护	b8	户式(别墅)机双系统
系统 2 防高温	b9	户式(别墅)机双系统
防冻温度传感器 1 故障	F1	户式(别墅)机双系统
防冻温度传感器 2 故障	F2	户式(别墅)机双系统
除霜温度传感器 1 故障	F3	户式(别墅)机双系统
除霜温度传感器 2 故障	F4	户式(别墅)机双系统
排气温度传感器 1 故障	F5	户式(别墅)机双系统

排气温度传感器 2 故障	F6	户式(别墅)机双系统
室外环境温度传感器故障	F7	户式(别墅)机双系统
进水温度传感器	F8	户式(别墅)机双系统
出水温度传感器	F9	户式(别墅)机双系统
通信故障	EC	户式(别墅)机双系统

获取更多资料 微信搜索蓝领星球