

(1) 故障内容：室内机电源指示灯闪 1 次。代码含义：室内环温传感器故障。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测室内环温传感器电阻阻值是否错，是否有短路、断路	万用表、温度计	按照温度传感器电阻阻值参数表检测	温度传感器出错，应更换
2	检测室内环温传感器是否插接良好	指针式万用表	按技术要求检测	如传感器插接不良，应重新插好
3	检查线路板传感器插座引脚是否开焊、虚焊	指针式万用表	用万用表欧姆挡检测传感器插座引脚与焊点电阻值	如插座引脚开焊，重新焊好
4	检查电路板传感器电路元件电阻、电容是否变质漏电或电路板坏	指针式万用表	按技术要求检测	如电路板坏，应更换