

直流母线电压过高保护	PH	变频多联室外机
IPM 或 PFC 模块过热保护	P8	变频多联室外机
电流检测电路故障	Pc	变频多联室外机
IPM 或 PFC 模块温度传感器故障	P7	变频多联室外机
压缩机电流保护	P5	变频多联室外机
直流母线电压过低保护	PL	变频多联室外机
压缩机启动失败	Lc	变频多联室外机
PFC 模块保护	Hc	变频多联室外机
堵转	LE	变频多联室外机
驱动模块复位	P0	变频多联室外机
压缩机电机失步	H7	变频多联室外机
缺相	Ld	变频多联室外机
变频驱动部分到主控通讯故障	P6	变频多联室外机
IPM 模块保护	H5	变频多联室外机
超速	LF	变频多联室外机
传感器连接保护	Pd	变频多联室外机
温漂保护	PE	变频多联室外机
交流接触器保护	P9	变频多联室外机
高压保护	E1	变频多联室外机
低压保护	E3	变频多联室外机
排气保护	E4	变频多联室外机

压缩机自带过载保护	H3	变频多联室外机
通讯故障（内外机、手操器之间）	E6	变频多联室外机
室外环境感温头故障	F4	变频多联室外机
室外盘管进管感温头故障	F5	变频多联室外机
室外盘管中间感温头故障	F6	变频多联室外机
室外盘管出管感温头故障	F7	变频多联室外机
变频排气感温包故障	F9	变频多联室外机
交流电流保护（输入侧）	PA	变频多联室外机
驱动板环境感温包故障	PF	变频多联室外机
交流输入电压异常	PP	变频多联室外机
跳线帽故障	C5	变频多联室外机
充电回路故障	PU	变频多联室外机
直流电机无转速反馈故障	H6	变频多联室外机

获取更多资料

微信搜索 变频多联室外机