

## L0: 直流压缩机模块故障

### ①过电流流保护（会自动恢复）

模块板灯每隔 3 秒闪亮 1 次

解决方案：如果散热不正常则保证室外机冷凝器能顺利散热，否则检查室外环境温度传感器是否发生阻值偏移。

### ②过负荷保护（会自动恢复）

模块板灯每隔 3 秒闪亮 4 次

解决方案：如果散热不正常则保证室外机冷凝器能顺利散热，否则检查室外环境温度传感器是否发生阻值偏移。

### ③过热保护（会自动恢复）

模块板灯每隔 3 秒闪亮 5 次

检查模块散热片散热是否正常，检查模块的散热硅胶是否均匀涂盖。



解决方案：每次更换压缩机模块板都必须均匀涂上散热硅胶。