

1、在制冷模式下；温度设定 17℃；风速设定为高风时，按"经济运行"键，进入制冷额定频率运转,压缩机的运转频率固定为 50HZ。

2、遥控器进入额定制冷模式，在制冷模式压缩机开启的情况下：遥控器设定温度为 17 ℃；遥控器设定风速为高风；10 秒钟内连续按强劲键 6 次（或 6 次以上），10 秒钟到后，单音蜂鸣器的长响 10 秒（对于音乐蜂鸣器的则响开机铃声），进入额定制冷测试运转。压缩机的运转频率固定为额定测试频率，室内外风机风速固定为额定测试风速。

获取更多资料

微信搜索蓝鸟星球