

数码多联机系列

室外机: DLRBR-SW3C2-LDE1	
故障代码	故障原因
E46	数码排气总管温度传感器故障
E47	室外环境温度传感器故障
E48	冷凝盘管(中点)温度传感器故障
E49	冷凝盘管(出口)温度传感器故障
E50	数码内部排气传感器故障
E51	除霜传感器故障
E52	1#定频压机温度排气传感器故障
E53	2#定频压机温度排气传感器故障
E54	数码压缩机电流保护(断开正常)
E55	1#定频压缩机电流保护(断开正常)
E56	2#定频压缩机电流保护(断开正常)
E57	保留
E58	保留
E59	错相或缺相
E60	系统故障(查看外机 LED 显示代码)
E61	室外机地址冲突
E62	系统高压保护(闭合正常)
E63	系统低压保护(闭合正常)
E64	-
E65	数码排气温度保护
E66	定频 1# 排气温度保护
E67	定频 2# 排气温度保护
E68	制冷时冷凝盘管(中点)温度过高
E69	环境温度超温保护(过高或过低)
E70	数码压缩机热保护(闭合正常)
E71	1#定频压缩机热保护(闭合正常)
E72	2#定频压缩机热保护(闭合正常)
E77	室外机通讯故障
E9XX	与室内通讯故障, “x”显示通道编号(1~16)

室内机: V型(四合一)		
E87	室内机与外机通讯故障(内机侧)	定闪 1 次, 停 2 秒
E91	室内水泵故障(吸顶)	定闪 2 次, 停 2 秒
E86/E88	内机与线控器通信故障(内机侧)	-
E80	室内温度传感器故障	定闪 3 次, 停 2 秒
E83	室内盘管出口温度传感器故障	定闪 4 次, 停 2 秒

E82	室内盘管入口温度传感器故障	定闪 5 次, 停 2 秒
E81	室内盘管中点温度传感器故障	定闪 6 次, 停 2 秒
E84	室内机地址冲突	定闪 7 次, 停 2 秒
E85	内机与线控器通讯故障(线控器侧)	-
E89	室内机总功率过大	定闪 8 次, 停 2 秒
E90	室内 PG 风机故障(PG 风机时)	定闪 13 次, 停 2 秒
E92	室内机记忆存储器异常	-
E95	中央线控器地址冲突	-
E96	中央线控器通讯电路故障	-
E20	压机 B 电流过大保护开关动作	定闪 9 次, 停 2 秒
E21	压机 B 外壳温度过高保护开关动作	定闪 10 次, 停 2 秒
E22	压机 B 排气温度过高	定闪 11 次, 停 2 秒
E23	压机 B 排气温度传感器异常	定闪 12 次, 停 2 秒
E62	系统高压保护	运闪 1 次, 停 2 秒
E63	系统低压保护	运闪 2 次, 停 2 秒
E32	室外机地址冲突(外机侧)	运闪 3 次, 停 2 秒
E33	与所有室内机通信故障(外机侧)	运闪 4 次, 停 2 秒
E34	室外环境温度传感器异常	运闪 5 次, 停 2 秒
E35	室外环境温度超温	运闪 6 次, 停 2 秒
E36	系统排气压力过高	运闪 7 次, 停 2 秒
E37	系统吸气压力过低	运闪 8 次, 停 2 秒
E38	系统排气压力传感器异常	运闪 9 次, 停 2 秒
E77	室外机通讯故障	运闪 10 次, 停 2 秒
E52	压缩机 1#排气温度传感器异常	运闪 11 次, 停 2 秒
E53	压缩机 2#排气温度传感器异常	运闪 12 次, 停 2 秒
E43	制热冷凝器出口温度传感器异常	-
E44	室外控制器主板记忆存储器异常	-
E45	室外控制器异常	-
E46	数码排气总管温度传感器故障	运、定同闪 1 次, 停 2 秒
E47	室外环境温度传感器故障	运、定同闪 2 次, 停 2 秒

E48	数码冷凝盘管(中点)温度传感器故障	运、定同闪3次，停2秒
E49	数码冷凝盘管(出口)温度传感器故障	运、定同闪4次，停2秒
E05	数码制冷时冷凝温度过高	运、定同闪5次，停2秒
E54	数码压缩机电流保护(断开正常)	运、定同闪6次，停2秒
E55	1#定频压缩机电流保护(断开正常)	运、定同闪7次，停2秒
E56	2#定频压缩机电流保护(断开正常)	运、定同闪8次，停2秒
E09	数码交流输入电流采样异常	运、定同闪9次，停2秒
E10	数码直流母线电压采样异常	运、定同闪10次，停2秒
E11	数码排气温度传感器异常	运、定同闪11次，停2秒
E51	数码化霜温度传感器异常	运、定同闪12次，停2秒
E13	数码吸气温度传感器异常	运、定同闪13次，停2秒
室内机：III型		
E11	内机与外机通讯故障(室内侧)	定闪1次，停2秒
E10	室内水泵故障(吸顶)	定闪2次，停2秒
E12	室内温度传感器故障	定闪3次，停2秒
E16	室内盘管出口温度传感器故障	定闪4次，停2秒
E14	内机与线控器通信故障(内机侧)	-
E15	室内盘管入口温度传感器故障	定闪5次，停2秒
E13	室内盘管中点温度传感器故障	定闪6次，停2秒
E18	房卡断开	定闪7次，停2秒
E17	PG风机故障(PG电机)	定闪8次，停2秒
E3	室外机压缩机排气温度过高	运闪1次，停2秒
E6	缺氟或换向阀故障	运闪2次，停2秒
E2	室外机交流输入电流过大	运闪3次，停2秒
E7	交流输入电流采样异常	运闪4次，停2秒
E5	室外机直流母线电压异常	运闪5次，停2秒
E8	室内机总功率过大	运闪6次，停2秒
E4	室外传感器故障	运闪7次，停2秒
E1	室外机变频器模块保护故障室外机	运闪8次，停2秒