

压缩机 1 高压保护	E1	户式地暖机组
系统一防冻结保护	E2	户式地暖机组
压缩机 1 低压保护	E3	户式地暖机组
压缩机 1 排气温度保护	E4	户式地暖机组
压缩机 1 过载保护	E5	户式地暖机组
水泵过载保护	E6	户式地暖机组
水流开关故障	E7	户式地暖机组
风机 1 过载保护	E8	户式地暖机组
系统一防高温	E9	户式地暖机组
压缩机 2 高压保护	b1	户式地暖机组
系统二防冻结保护	b2	户式地暖机组
压缩机 2 低压保护	b3	户式地暖机组
压缩机 2 排气温度保护	b4	户式地暖机组
压缩机 2 过载保护	b5	户式地暖机组
风机 2 过载保护	b8	户式地暖机组
系统二防高温	b9	户式地暖机组
防冻温度传感器 1 故障	F1	户式地暖机组
防冻温度传感器 2 故障	F2	户式地暖机组
除霜温度传感器 1 故障	F3	户式地暖机组
除霜温度传感器 2 故障	F4	户式地暖机组
排气温度传感器 1 故障	F5	户式地暖机组

排气温度传感器 2 故障	F6	户式地暖机组
室外环境温度传感器故障	F7	户式地暖机组
进水温度传感器故障	F8	户式地暖机组
出水温度传感器故障	F9	户式地暖机组
通信故障	EC	户式地暖机组

获取更多资料 微信搜索蓝领星球