

## 11.1 凉宇空调器 LED 指示灯的功能 (见表 11-1)

表 11-1 凉宇空调器 LED 指示灯的功能

待命指示灯	空调器接通电源并已经准备好接收遥控器的信号
运行指示灯	在运转状态时灯亮；灯闪说明已经接收到遥控器发出的信号并已储存；处于高压保护模式时灯闪；处于制热化霜模式时灯闪
定时指示灯	处于定时及睡眠运转时灯闪
过滤网指示灯及水溢出指示灯 <sup>①</sup>	空气过滤网需要清洗时灯闪；水溢出时灯闪
制冷指示灯	第一次按模式转换键，使系统进入制冷模式时灯闪
制热指示灯	第二次按模式转换键，使系统进入制热模式时灯闪
模式转换指示灯 (制冷/制热/关闭)	用于不使用遥控器来使空调器在制冷、制热及关闭之间的转换：第一次按转换键，使空调器转换到制冷模式；第二次按转换键，使空调器转换到制热模式；第三次按转换键，使空调器转换到关闭（待命）模式
调整/取消键	装入干净的过滤网后按该键关闭过滤网指示灯。按该键取消蜂鸣器（根据需要选择）

① 表示仅有部分机型有此功能。