

1. 故障概述

室内机显示“EP”表示压缩机感温包、室外管温包温度过高。

2. 故障原因

检测到压机、外机管温异常。

3. 可能故障点

- 散热不良。
- 感温包故障。

注：我司部分柜机是表示压缩机缸体温度过高，部分 R32 壁挂机表示室外管温故障（不 E8 相同）。

§ 标准化处理流程

