

(14) 故障内容：室内机定时指示灯闪6次。代码含义：室外环温传感器故障。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测室外温传感器电阻值是否错，是否短路、断路	指针式万用表	按照温度传感器电阻值参数表检测	如传感器坏，应更换
2	检测室外环温传感器是否插接良好	指针式万用表	按技术要求检测	如插接不良，应重新插接
3	检查室外环温传感器插座引脚是否开焊、虚焊	指针式万用表	检测传感器引脚与线路板焊点电阻值大小	如传感器引脚开焊、虚焊，应重新焊好
4	室外机电路板传感器电路元件是否损坏	目视观察	按技术要求检测	如电路板损坏，应更换