

1、首先关闭压力表开关，将带顶针的加氟管一端连接三通阀维修口，此时压力表显示系统压力，空调器未开机时为静态压力，开机后为系统运行压力。

2、另外 1 根加氟管连接压力表和氟瓶空调器制冷模式开机，压缩机运行后，观察系统运行压力，如果缺氟，打开氟瓶开关和压力表开关，由于氟瓶的氟压力高于系统运行压力，位于氟瓶的氟进入空调器制冷系统，即为加氟。



获取更多资料