

## 五. 天花机（酷风、大冷霸）及其它差异化产品故障维修代码表

### 1、数码管、液晶显示方式

### 2、四个LED灯（工作灯、自动灯、定时灯、化霜灯）指示方式

#### 1、数码管、液晶显示方式：

代码	故障指示内容	故障检修方法
E0	室内主板E方故障	更换室内主控板
E1	T1 传感器故障	见附录(第 59 页)
E2	T2 传感器故障	见附录(第 59 页)
E3	T3 传感器故障	见附录(第 59 页)
E4	T4 传感器故障	见附录(第 59 页)
E5	室内主板与显示板通讯故障	见附录(第 59 页)
E6	水满故障	见附录(第 69 页)
E8	室内外通信故障	
E9	室外零线火线接错故障	
EA	相序反接故障	

代码	故障指示内容	故障检修方法
Eb	室内风机失速故障	见附录(第 66 页)
EC	过零检测故障	见附录(第 71 页)
E <sub>d</sub>	高压保护	高压开关、室外主板
EE	缺相故障	调整外机接线
P1	水满故障	见附录(第 69 页)
P4	室内蒸发器低温保护	见附录(第 57 页)
PA	进风格栅故障	见附录(第 64 页)
P <sub>b</sub>	压缩机低压保护	见附录(第 65 页)
PC	压缩机高压保护	
P <sub>d</sub>	压缩机电流过载保护	

2、四个LED灯（工作灯、自动灯、定时灯、化霜灯）指示方式：

运行灯	定时灯	电辅热灯	化霜预热灯	故障指示内容	故障检修方法
×	×	×	×	无电或待机状态	
×	☆	×	×	T1 传感器故障	见附录(第 59 页)
☆	×	×	×	T2 传感器故障	见附录(第 59 页)
☆	☆	×	×	T3 传感器故障	见附录(第 59 页)
×	×	☆	×	T4 传感器故障	见附录(第 59 页)
×	×	×	☆	水满故障	见附录(第 69 页)
☆	×	☆	×	EEPROM 故障	更换室内主板
×	☆	×	☆	相序反接故障	调整室外接线
×	☆	☆	×	缺相	
×	×	☆	☆	高压	

运行灯	定时灯	电辅热灯	化霜预热灯	故障指示内容	故障检修方法
☆	☆	×	☆	低压保护	低压开关、室外板
☆	☆	☆	×	室内外通信故障	见附录(第 67 页)
×	☆	☆	☆	电流	
☆	×	☆	☆	排气	

4.1.4.7 运行灯