

## 定频多联（一拖多）机组系列

一拖二、一拖三、一拖四								
描述	线控	接收盒(4灯)				(3灯)		
	代码	化霜	定时	运行	电源	电源	运行	定时
T 内管传感器损坏	Pr:01	闪	灭	亮	亮	闪	亮	灭
T 外管传感器损坏	Pr:02	闪	闪	灭	亮	闪	灭	闪
制冷防冻保护 T 内管<0℃	Pr:03	闪	亮	灭	亮	闪	灭	亮
制冷防过载保护 T 外管>70℃	Pr:04	灭	亮	闪	亮	灭	闪	亮
排气传感器损坏	Pr:05	闪	闪	灭	亮	闪	闪	灭
T 回风传感器损坏	Pr:06	灭	闪	闪	亮	灭	闪	闪
制热超温保护 T 内管>66℃	Pr:08	闪	亮	亮	亮	闪	亮	亮
水位开关可恢复 性保护	Pr:11	-	闪	亮	闪	-	-	-
T 外环传感器损坏	Po:02	灭	闪	亮	亮	灭	亮	闪
冷媒不足保护 T 内管 ≥ 25℃ 或 ≤ 20℃	Er:01	闪	闪	闪	亮	闪	闪	闪
压缩机高压保护	Er:04	亮	闪	灭	亮	亮	灭	闪
压缩机低压保护	Er:05	亮	闪	闪	亮	亮	闪	闪
外风机过载保护	Er:06	亮	亮	闪	亮	亮	闪	亮
内机地址错误/排 气温度过高(3灯)	Er:07	亮	闪	亮	亮	亮	亮	闪
无室外机	Er:08	灭	亮	亮	亮	灭	亮	亮
电加热保护异常	Er:11	闪	亮	闪	亮	闪	闪	亮
相序/缺相保护	Eo:03	亮	亮	亮	亮	亮	亮	亮
通讯故障	Eo:00	-	-	-	-	-	-	-
制热防冷风保护 (非故障)	-	灭	闪	灭	亮	灭	灭	闪
化霜运转(非故 障)	-	亮	灭	亮	亮	灭	闪	灭