

户用水机系列

户用水机	
故障代码	故障原因
Pr:02/Pr:12	T 外管①/②传感器故障
Pr:03/Pr:13	T 排气①/②传感器故障
Pr:04/Pr:14	1#/2#机组制冷防过载(默认取消)
Po: 01	T 回水温度传感器损坏
Po:02	T 外环传感器故障
Po:03	制冷防冻结保护 T 出水 $\leq 3^{\circ}\text{C}$
Po:06	出水温度传感器故障
Po:07	冬季防冻保护 T 回水 $\leq 6^{\circ}\text{C}$
Er:03/Er:13	1#/2#压缩机排气温度过高 T 排气 $\geq 120^{\circ}\text{C}$
Er:04/Er:14	1#/2#压缩机压力过高
Er:05/Er:15	1#/2#压缩机压力过低
Eo:00	通讯故障
Eo:01	水流开关断开
Eo:02	室外风机过载
Eo:03	相序、缺相
Eo:04	水流不足温差保护 T 回水-T 出水 $\geq 10^{\circ}\text{C}$
Eo:05	冷媒不足保护(默认取消)
Eo:06	冰点开关保护
Eo:07	制热超温保护 T 出水 $\geq 52^{\circ}\text{C}$

获取更多资料

微信搜索 蓝领星球