

24.2 小天鹅波尔卡 KFR—30GW 空调器故障代码含义

- (1) 若室内环境温度传感器出现短路或开路故障，则指示灯（黄）闪2停1。
- (2) 若室内盘管温度传感器出现短路或开路故障，则指示灯（黄）闪3停1。
- (3) 若室外化霜温度传感器出现短路或开路故障，则指示灯（黄）闪7停1。
- (4) 若室内风机因故障停转（霍尔元件无脉冲输出给芯片），则指示灯（黄）闪8停1。
- (5) 若室外机异常保护，则指示灯闪5停1。
闪烁的方式为1s 1个周期，即灯亮0.5s 暗0.5s。