

第 8 章 森宝高新空调器故障代码含义

8.1 森宝 KFR—50LW 柜式空调器故障代码含义 (见表 8-1、表 8-2)

表 8-1 森宝 KFR—50LW 柜式空调器室内机故障代码含义

故障代码	故障内容
1#	室内环境温度传感器故障
2#	盘管温度传感器故障
4#	制热过载
5#	制冷结冰
6#	复位
9#	瞬时停电

表 8-2 森宝 KFR—50LW 柜式空调器室外机故障代码含义

故障代码	故障内容
1#	模块过热、过电流、短路
2#	无负载
4#	压缩机过热
5#	总电流过电流
6#	环境温度传感器故障
7#	盘管温度传感器故障
10#	电源供电过电压
11#	瞬时停电
12#	制冷过载
14#	EEPROM
15#	单片机复位