

9.3 乐华 KFR—28AYB、KFR—32EYB 变频空调器故障代码含义 (见表 9-3)

表 9-3 乐华 KFR—28AYB、KFR—32EYB 变频空调器故障代码含义

室内机故障		室外机故障	
故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
1#	室内环境温度传感器故障	1#	模块过热、过电流、短路
2#	室内盘管温度传感器故障	2#	无负载
3#	室内机过热保护	4#	压缩机过热
4#	室内机过冷保护	5#	总电流过电流
5#	复位	6#	室内环境温度传感器故障
6#	通信	7#	室外盘管温度传感器故障
7#	风机	10#	电源过电压、欠电压
8#	瞬时停电	11#	瞬时停电
		12#	制冷过载
		14#	EEPROM
		15#	单片机复位

注：“运行”指示灯显示室内机故障；“定时”指示灯显示室外机故障；状态码的数字表示故障的次数。