

14.3.2 室外机时而运转、时而不运转

检查遥控器液晶屏显示故障代码 U2，室内机的 LEDA 灯闪烁，LED1、LED4 灯点亮，LED2、LED3 灯熄灭。

(1) 检测方法：测量电网供电是否正常范围内，在有些地区，往往出现用电高峰时，电压下降幅度较大，低于 185V，此时室外机会出现制冷运转不正常的情况，待电网供电恢复正常后，室外压缩机才能运转正常。

(2) 产生的原因：电源电压瞬时降低/停电；主电路继电器故障造成电源无法供给；PCB 电源部故障；PCB 上按键切断；变频电路电容故障。

(3) 排除方法：请按技术要求进行诊断和排除。